



多心光ファイバ融着接続機

TYPE-71VS/M4/M8

管理者用メニュー

操作説明書





目 次

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
管理者用メニューアクセス方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
管理者用メニュー詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
設定変更方法 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	4
接続条件の登録(表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
接続条件の登録解除方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
セキュリティ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

はじめに

管理者はパスコードを設定することで、機能へのアクセスを制限することが可能 です。

管理者用メニューアクセス方法



管理者用メニュー詳細

ページ	接続条件設定
1/4	<放電時間>
	融着放電の時間(数値入力)
	<予備放電時間>
	融着放電開始から、ファイバ押し込み開始までの時間(数値入力)
	< < 定き合わせ間隔 >
	融着放電開始前の、光ファイバ同士の端面間隔(数値入力)
	< 押し込み量>
	融着放電時に光ファイバを押し込む量(数値入力)
	放電の強度を表します。[Standard + XX]と表示されます。自動放電補正機能や放電テス
	トにより自動的に設定されますので、通常は変更する必要はありません。「Standard」は補
	正された放電パワーを意味しており、後の数値はStandardに対して手動で増減させること
	かできます。(数値入刀)
2/4	
	融宿削軸9れ検査時の軸9れ規格を変更・設定しよ9。 相換はた初えては後本味に注意を但します。
	ボノアイハを押し込んに後に引き戻り、引き戻し接続で使用りる項日。ボノアイハを引き 豆す昜 (数値入力)
	<端面間隔許容値>
	融着前端面検査時の端面間隔規格を変更・設定します。
	規格値を超えると検査時に注意を促します。
3/4	<端面不揃い許容値>
	融着前端面検査時の端面不揃い規格を変更・設定します。
	規格値を超えると検査時に注意を促します。
	<推定ロス規格値>
	この値以上の推定ロスが計測された場合、融着機が警告を発します。(数値入力)
	<
	放電中心を設定します。自動放電補正機能や放電テストにより自動的に設定されますの
	で、通常は変更する必要はありませんが、異種ファイバの接続などにおいて接続位置を
	手入力で変更したい場合に設定します。数値が小さいほど左側になります。(数値入力)
	接続する心線致・心線種類を表します。
4/4	
	放電状態に適した放電パワーに補止する機能です。有効にするためには「放電パワー境
	境補正機能」を ON に設定してください。
	<放電パワー環境補正機能>
	放電パワーを環境状態に適した値に補整する機能です。

ページ	補強条件設定
1/2	<ヒータ加熱温度 A>
	加熱期間初期の設定加熱温度(数値入力)
	<ヒータ加熱時間 A>
	加熱期間初期の設定加熱温度を保持する時間(数値入力)
	<ヒータ加熱温度 B>
	加熱期間中期の設定加熱温度(数値入力)
	<ヒータ加熱時間 B>
	加熱期間中期の設定加熱温度を保持する時間(数値入力)
2/2	<ヒータ終了温度>
	冷却ファンによる冷却開始後、加熱終了する温度 (数値入力)
	<スリーブ名称>
	使用する補強スリーブの名称を変更することができます。(文字入力)
	<補強名称>
	補強条件の名称を変更することができます。(文字入力)

設定変更方法





接続条件の登録(表示)

接続条件は工場出荷時に既に登録されています。登録されている接続条件 以外を使用したい場合、その接続条件を登録することによって画面に表示さ れ、使用可能となります。

<u>ワンポイントアドバイス</u>

登録されている接続条件は、画面上ではその条件の背景が青であり、選択 した時に背景が緑になります。 登録されていない接続条件は、画面上ではその条件の背景が黒であり、選 択した時に背景が赤になります。



接続条件の登録解除方法

登録された接続条件は、接続条件として選択されているままでは登録を解除できません。まず他の接続条件を選択しなおし、その後登録を解除して下さい。



セキュリティ機能

セキュリティ機能を設定すると、任意の指定日以降に TYPE-71M を起動させる際、起動パスワードを要求することができます。



起動パスワード設定画面が表示さ れます。任意の4桁のパスワードを 設定してください。(例:1234)



カレンダー上で、起動パスワードを要求す る日を指定します。画面上の任意の日付 を押して選択し、「OK」を押してください。 過去の日付を設定することはできません。

月選択アイコン()または年選択ア イコン()を押し、改ページアイコン (] 、)を押すとカレンダーを変更す ることができます。



セキュリティ画面で「繰り返し設定」を選 択すると、起動パスワード要求を設定し た日付以降、一定期間(毎日/毎週/毎 月)ごとに起動パスワードを要求する設 定ができます。

起動パスワードを忘れると起動できなくなります。 ご注意ください。 万一、起動パスワードをお忘れの場合は、当社 保守サービス窓口にお問い合わせください。

A版 2013.04.05

